



DM-448R DMT - Retningsbestemt bevægelsessensor

DM-448R DMT er en indendørs PIR-bevægelsessensor, som kan registrere bevægelsesretningen. Den er især velegnet, hvor alarmen kun skal reagere på bevægelse i én bestemt retning.

Montering

Sensoren kan monteres på væg eller loft. Ved vægmontering anbefales ca. 1,6-2,4 meters højde. Ved loftmontering angiver producenten ca. 2,5-4 meter. Rækkevidden er op til ca. 6 meter. Undgå direkte sollys, radiatorer/varmekilder, aircondition, åbne vinduer med kraftig luftbevægelse, højspændingskabler, løse underlag og udendørs montering.

Tilføj sensoren til alarmen

Åbn sensoren og find QR-koden inde i den. Åbn Miracas app, vælg at tilføje en sensor og scan QR-koden. Herefter kan sensoren navngives og indstilles i appen.

På miraca.dk findes en videovejledning, som viser trin for trin, hvordan sensorer tilføjes.

Retningsbestemt registrering

Sensoren kan skelne mellem bevægelse fra venstre mod højre og fra højre mod venstre. Dermed kan bevægelse i én retning passere uden alarm, mens bevægelse den modsatte vej udløser alarm.

Retningsfunktionen kan slås fra. Så fungerer sensoren som en almindelig PIR-sensor og reagerer på bevægelse uanset retning.

Indstillinger inde i sensoren

VIGTIGT: Tag batterierne ud, før du ændrer DIP-kontakterne. Sæt batterierne i igen bagefter og test sensoren.

Kontakt	ON	OFF
3 - Retning	Retningsfunktion til	Normal PIR
4 - Retning	Retningen vendes	Standardretning
5 - Alarmtid	15 sek.	5 min.

Kontakt 3 tænder retningsfunktionen. Kontakt 4 vender retningen, så den passer til monteringen.

Driftstilstand

Kontakterne 1 og 2 vælger sensorens driftstilstand:

1	2	Funktion
ON	OFF	Test
OFF	ON	Strømbesparelse
OFF	OFF	Kodning

Test bruges ved montering og afprøvning. Strømbesparelse bruges til normal drift. Kodningstilstanden er normalt ikke nødvendig, da Miraca-systemet bruger QR-koden i appen.

Test sensoren

Tag batterierne ud, vælg Test, og sæt batterierne i igen. Gå gennem dækningsområdet fra begge retninger. Med retningsfunktionen aktiv skal sensoren kun give alarm i den ønskede retning.

Hvis retningen er omvendt, tages batterierne ud igen, kontakt 4 ændres, og sensoren testes på ny.

Batterier

Sensoren bruger 2 stk. 1,5 V batterier. Ved lavt batteri sender sensoren besked til alarmcentralen. Udskift batterierne med samme type og test sensoren bagefter.

Praktiske oplysninger

Type	Retningsbestemt PIR-sensor
Rækkevidde	Op til ca. 6 meter
Dækningsvinkel	Ca. 120°
Vægmontering	Ca. 1,6-2,4 meter
Loftmontering	Ca. 2,5-4 meter
Brug	Indendørs

Brug for hjælp?

Har du problemer med montering, retning eller indstillinger, er du altid velkommen til at kontakte Miraca.