



DT-81R DMT - PIR + mikrobølge bevægelsessensor

DT-81R DMT kombinerer PIR og mikrobølge (MW) for mere sikker registrering og færre fejlarmer. Til normal brug anbefales PIR OG mikrobølge, især hvor der er kæledyr.

Montering

Monter sensoren på væg eller i et hjørne i ca. 2,0-2,4 meters højde. Ret den ind over det område, der skal overvåges. Den registrerer bedst, når man bevæger sig på tværs af dækningsområdet.

Undgå direkte sollys, radiatorer, aircondition/varmepumper, ustabile underlag, elektriske kabler tæt på sensoren og store metalflader.

Hvis der er kæledyr

Sensoren har kæledyrs-immunitet. Sørg for, at dyret ikke kan komme op i den øverste del af dækningsområdet via f.eks. møbler. Producenten angiver kæledyr op til ca. 20 kg.

Tilføj sensoren til alarmer

Åbn sensoren og find QR-koden inde i den. Åbn Miracas app, vælg at tilføje en sensor og scan QR-koden. Herefter kan sensoren navngives og indstilles i appen.

På miraca.dk findes en videovejledning, som viser trin for trin, hvordan sensorer tilføjes.

PIR + mikrobølge

PIR OG MW anbefales til normal brug. Begge teknologier skal registrere bevægelse, før der sendes alarm. Det giver bedst modstand mod fejlarmer og er særligt velegnet ved kæledyr.

PIR ELLER MW er mere følsom, fordi én af teknologierne er nok til at udløse alarm. Det kan bruges, hvis maksimal følsomhed ønskes.

Indstillinger inde i sensoren

VIGTIGT: Tag batteriet/batterierne ud, før du ændrer kontakterne eller andre indstillinger inde i sensoren. Sæt batteriet/batterierne i igen, når indstillingen er ændret.

Kontakt	ON	OFF
1 - Pulser	3 pulser	2 pulser
2 - Registrering	PIR ELLER MW	PIR OG MW
5 - LED	Tændt	Slukket

Ved 3 pulser kræves lidt mere bevægelse før alarm. Det kan mindske fejlarmer. Fabriksindstillingen er 2 pulser.

Tid efter en registrering

Kontakterne 3 og 4 bestemmer, hvor hurtigt sensoren er klar til at sende en ny alarm.

3	4	Funktion
ON	OFF	15 minutter
OFF	ON	5 minutter
OFF	OFF	Test

Til opsætning og gangtest bruges Test. Til daglig brug anbefales normalt 5 minutter. Husk altid at tage batterierne ud, før kontakterne ændres.

Test sensoren

Tag batterierne ud, sæt kontakterne til Test og LED tændt, og sæt derefter batterierne i igen. Gå gennem området fra flere retninger og juster sensorens retning efter behov.

LED'en viser registreringen: rød ved PIR, blå ved mikrobølge og rød + blå når begge registrerer.

Batteri

Ved lavt batteri giver sensoren besked til alarmcentralen. Udskift batterierne med samme type og test derefter sensoren igen.

Praktiske oplysninger

Rækkevidde	Op til ca. 9 meter
Dækningsvinkel	Ca. 90°
Monteringshøjde	Ca. 2,0-2,4 meter
Teknologi	PIR + mikrobølge (MW)
Brug	Indendørs

Brug for hjælp?

Har du problemer med montering, tilføjelse eller indstillinger, er du altid velkommen til at kontakte Miraca.